Comment Appliquer le Béton Ciré ?

Un Mode d'Emploi spécifique et détaillé est fourni avec le Kit de votre choix

Chaque Kit Prêt à l'Emploi de Béton Ciré est composé spécialement pour chaque projet de rénovation : meuble, plan de travail & crédence, mur, sol, douche à l'Italienne et ancien carrelage. Selon le type de la surface à recouvrir en Béton Ciré nous avons sélectionné les produits les plus performants seule la mise en œuvre reste la même.

AVANT de débuter vos réalisations en Béton Ciré assurez-vous que la température ambiante de la pièce soit comprise entre 18°C et 25°C. Le support que vous allez recouvrir doit être plan, stable, rigide, propre, dépoussiéré, exempt de traces d'huile et de graisses. Son taux d'humidité doit être inférieur à 4%.

Les outils nécessaires pour réaliser votre rénovation en Béton Ciré sont les suivants :

- Platoir ou couteau américain en inox
- Seau
- Bac à peinture
- Mélangeur
- Papier abrasif G100 ou 120
- Pinceau et rouleau à peinture
- Gants de protection – Eponge – Chiffon – Sac poubelle - Aspirateur

L'APPLICATION DE BÉTON CIRÉ S'EFFECTUE EN 4 ÉTAPES

Etape n°1 : Application du primaire d'accrochage, CLARAPRIM

La sous couche isolante CLARAPRIM est un primaire d'accrochage formulé pour favoriser l'accroche et optimiser le rendement du béton ciré. Elle crée une base solide pour la tenue dans le temps du béton ciré.

Verser le primaire CLARAPRIM dans un récipient du type bas à peinture propre. Appliquer CLARAPRIM en une couche continue au rouleau, s'aider d'un pinceau pour recouvrir les angles et laisser sécher environ 3heures.

Etape n°2 : Mélange et Application du Béton, CLARACIM

CLARACIM, le mortier est composé de 2 ingrédients : Le liant CLARACIM A est une émulsion synthétique améliorant les performances du mortier coloré CLARACIM B. Le mortier coloré CLARACIM B est un mélange de sable fin et de ciment blanc pigmenté.

Verser Xg de liant CLARACIM A dans un seau, ajouter Xkg de mortier coloré CLARCIM B et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pate homogène. L'application de CLARACIM se fait à la lisseuse ou au couteau américain en inox en deux passes séparées par un temps de séchage de 3heures minimum pour les petites surfaces. Après 24heures de séchage, procéder au ponçage de la surface avec du papier abrasif G100 ou 120.

Etape n°3 : Application du Fixateur de Brillance CLARAFIX ou du Vernis Ultra Résistant CLARAFIX'Aqua

Le fixateur de brillance CLARAFIX est un vernis incolore satiné qui décore, protège et imperméabilise durablement le béton ciré.
Le vernis ultra résistant CLARAFIX'Aqua est un vernis à appliquer sur la surface à des fins esthétiques mais surtout protectrices afin de former un film solide et incolore pour protéger la surface de l'eau

Verser le CLARAFIX ou CLARAFIX'Aqua dans un récipient du type bac à peinture propre. Appliquer CLARAFIX ou CLARAFIX'Aqua en une couche continue au rouleau, s'aider d'un pinceau pour recouvrir les angles et laisser sécher 24heures.

Etape n°4 : Application de la cire, CLARACIRE

La cire de finition et d'entretien CLARACIRE est une cire destinée à des fins esthétiques. Cette cire est à appliquer pour donner de la brillance à votre béton ciré.

Verser un peu de produit pur directement sur le support. L'étendre régulièrement, en une fine couche et sans frotter, à l'aide d'un chiffon doux, humide et propre, et progresser ainsi par petites bandes.